



iPhone 5cのSIMカードの交換

iPhone 5c のSIMカードを交換します。

作成者: Walter Galan



はじめに

お持ちのGSMiPhoneのSIMカードとトレイを取り出して交換するにはこの手順を参照してください。



ツール:

- iPhone SIMカード取り出しツール (1)



部品:

- iPhone 5c Sim Card Tray (1)

手順 1 — SIMカード



i SIMカードとトレイを取り出す前に電話の電源を完全に切ってください。

- SIMカードの取り出しツールや紙クリップをSIMカードトレイ上の小さなホールに差し込みます。
- トレイを出すために、SIMカード取り出しツールを内側に押します。
 - この作業ではかなりの力が必要です。

手順 2



- iPhoneからSIMカードトレイのアセンブリを取り出します。
- ☑ 再組み立ての際は、SIMカードがトレイに対して正しい方向に装着されているか確認してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。