



Mac Pro Late 2013 RAMの交換

Mac ProにRAMを搭載するのは簡単で、ツールは不要です。

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

Mac ProにRAMを搭載するのは簡単で、ツールは不要です。

手順 1 — アウターケース



- ロックスイッチを右側にスライドして、ロックを解除します。

手順 2



- Mac Proからアウターケースをまっすぐ持ち上げます。
- ⓘ ファンの中央を押し込みながら、ケースを持ち上げると上手くいきます。

手順 3 — RAM



- RAMのリリース用タブを押し上げます。

ⓘ RAMスロットは外側に回転し、RAMモジュールにアクセスできるようになります。

手順 4



- 両手を使って、目的のRAMモジュールをスロットからまっすぐ引き抜きます。

- ☑ 新しいRAMモジュールを取り付けるには、適切なスロットに新しいモジュールを正しい向きで挿入します。RAMモジュールが奥に到達までスロットに押し込み、RAMトレイをMac Proの側面に押し戻します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。