



# Mac Pro Late 2013のSSDの交換

お持ちのMac Pro Late 2013のSSDを交換します。

作成者: Andrew Optimus Goldheart



## はじめに

このガイドを参照して、お持ちのMac ProのSSDを交換しましょう。

### ツール:

- T8トルクスネジ用ドライバー (1)

### 部品:

- OWC Aura Pro X2 SSD (1)

## 手順 1 — アウターケース



- ロックスイッチを右側にスライドして、ロックを解除します。

## 手順 2



- Mac Proからアウターケースをまっすぐ持ち上げます。
- ⓘ ファンの中央を押し込みながら、ケースを持ち上げると上手くいきます。

## 手順 3 — SSD



- 6.5 mm T8トルクスネジを1本外します。

## 手順 4



- SSDをグラフィックカードからわずかに引き離します。

**⚠** SSDの上部端を、グラフィックカードから1cm以上引っ張らないでください。ダメージを与えてしまう可能性があります。

- グラフィックカード上のスロットからSSDをまっすぐ持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。