



スノーボード ビンディングの交換

ビンディングの破損や緩みに気づいたら、ビンディングの交換が必要かもしれません。このガイドでは、ビンディングを交換し、ゲレンデに戻れるようにするための手順を説明します。

作成者: Loren Sunding



はじめに

スノーボードのバインディングは、簡単に分解・交換することができます。このガイドでは、ユニオンフォースのバインディングの交換方法を紹介します。ほとんどのスノーボードバインディングは、取り外しが非常に似ていますが、若干の違いがある場合があります。

ツール:

- [プラスネジ#2ドライバー](#) (1)

手順 1 — ビンディング



- バックルを持ち上げてバインドストラップを外して、梯子の端の方向へ引っ張ります。
- ① すべてのバインドストラップが同じように外れるわけではありません。バインディングストラップの取り外しに問題がある場合は、取扱説明書を参照してください。

手順 2



- フットパッドのネジにアクセスできるように、ストラップとハイバックプレートをクリアにします。
- ① ハイバックプレートとは、バインディングのヒール側にある垂直な補助プレートのことです。

