
Canon EOS 300 サイドパネルとグリップ交換

グリップ付きの側面を取り外すと、バッテリードアの交換が可能になるだけでなく、トップパネルにもア...

作成者: Jordan Tang




はじめに

グリップ付きの側面を取り外すと、バッテリードアの交換が可能になるだけでなく、トップパネルにもアクセスできます。

ツール:

Tournevis cruciforme #00 (1)
Spudger (spatule antistatique) (1)

手順 1 — 電池






- バッテリードアを開けます。

手順 2





- 電池を手のひらにスライドさせてカメラから取り外します。

手順 3 — レバー付きサイドパネル





- 側面のラッチを解除して、背面パネルを開きます。


手順 4






- ラッチの上下にある 2 本の黒い 4.5 mm ネジを取り外します。

手順 5





- 指を使って、カメラの上部からサイド パネルを慎重にこじ開けます。
- パネルを下に引いて取り外します。

ⓘ ラッチの下にある小さな黒いゴム片を必ず確認してください。

手順 6 — フロントパネル





- 2 本の銀色の 6mm プラス #1 ネジを取り外します。

手順 7






- カメラを底にひっくり返します。
- 1 本の 5mm プラス #1 銀ネジを取り外します。

手順 8






- レバーを使って側面からフロントパネルを引き抜きます。




手順 9 — ボトムパネル





- カメラの隅にある 3 本の黒い 7.3 mm プラス #1 ネジを取り外します。
- 5 本の黒い 4.8 mm プラス #1 ネジを取り外します。

手順 10


- 底面パネルを指でこじって外すだけです。

⚠ パネルを取り外すときは、カメラの底面が直立していることを確認してください。 ギアが緩んでいて脱落する可能性があります。

- 底部パネルに緩んだフォームの破片が付着していることに注意してください。

手順 11 — グリップ付きサイドパネル





- リモコンソケットカバーを取り外します。


手順 12





- 2 本の黒い 4.5 mm プラス #1 ネジを取り外します。

手順 13






- カメラの前面にある 2 本の黒い 4.8 mm プラス #1 ネジを取り外します。

手順 14





- スパッジャーを使用してサイドグリップをこじ開けます。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。