



Xbox 360 Eパネルの方部パネルの外し方

Xbox 360 Eの上部パネルの外し方 ご注意: Xbox 360 Eを解体すると保証対象外となります。

作成者: Jennifer



はじめに

このガイドは Xbox 360 Eのパーツを交換するための必須条件です。

ツール:

- スパッジャー (1)

手順 1 — 上部パネル



- スパッジャーを格子網の上部パネルとゴム足の付いた下部ケースの間に差し込みます。
- スパッジャーをテコの原理のように押し下げて、デバイス内部にしっかりと押し込みます。

手順 2



- 格子網パネルとXbox下部本体の間の隙間にスパッジャーをスライドさせながら、隙間を作っていきます。
- スパッジャーをテコの原理のように押し下げながら、しっかりと隙間から押し込んでください。

手順 3



- 続けてスパッジャーを左側の格子網パネル周辺に沿ってスライドします。
- 上部パネルを引き抜きます。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。