Sony Vaio VGN-S260 キーボードの交換

作成者: Jeffrey Bryan



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-07-25 08:07:41 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

Sony Vaio VGN-S260 キーボードを交換するためのガイド。

ツール:


- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-07-25 08:07:41 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

手順 1 — バッテリー







- ラップトップを裏返すと、Vaioのロゴが下向きになります。
- バッテリーがある上部を確認して、バッテリーのロックを外して取り出します。
- スライドしてアンロックタブを、解錠の位置に移します。
- リリースタブを矢印の方向にスライドします。

手順 2





- タブがアンロックの位置にあるので、バッテリーをメインケースからスライドして外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3 — キーボード





- ラップトップを裏返して、Vaioのロゴが底面に向きます。
- バッテリーの隣にある2本のネジを外します。

手順 4




- デバイスを裏返して、Vaioのロゴを底面に向けます。
- 蓋を開きます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5







- キーボード周辺のグレーの外郭を押してください。
- スパッジャーを使って、慎重にキーボードを持ち上げます。

⚠ キーボードを引き上げ過ぎないでください。下にリボンケーブルが繋がったままの状態です。

手順 6





- リボン下のレバーを持ち上げて、キーボードを外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-07-25 08:07:41 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€,