



Lenovo IdeaPad N586のバッテリー交換

バッテリーを交換することは、右側にスライドさせることと同じくらい簡単です。

作成者: Christopher



はじめに

バッテリーを交換することは、右側にスライドさせることと同じくらい簡単です。

⚙️ 部品:

[121500043 - Lenovo IdeaPad Battery \(1\)](#)

[121500040 - Lenovo IdeaPad Battery \(1\)](#)

[121500042 - Lenovo IdeaPad Battery \(1\)](#)

手順 1 — バッテリー



- バッテリーのロックを解除するために、ノートパソコンを底部が上向きになるように裏返して置きます。そして、左クリップを左側に押して、ロックを解除します。

手順 2



- 右クリップを右側に押して、押さえながら、他方の手でバッテリーを引き抜きます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。