



iPhone 5cのペンタローブネジの交換

この手順ではiPhone...

作成者: Sam Goldheart



はじめに

この手順ではiPhone 5cに付けられたペンタローブネジを標準型プラスネジに交換する方法を紹介します。

🔧 ツール:

P2 ペンタローブドライバー (1)

⚙️ 部品:

iPhone 5c Bottom Screws (1)

手順 1 — ペンタローブネジ



- ペンタローブネジ専用ドライバーを使ってドックコネクター両側に留められた2本の3.8 mmペンタローブネジを外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。