



## iPhone 5sのペンタローブネジの交換

このガイドを参照すれば、iPhone...

作成者: Sam Goldheart



## はじめに

このガイドを参照すれば、iPhone 5sに付けられた2本のペンタローブネジを取り出す方法が分かります。

🔧 ツール:

P2 ペンタローブドライバー (1)

### 手順 1 — ペンタローブネジ



- Lightning コネクターの両隣にある3.9 mmペンタローブネジを2本外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。