



MacBook Pro 13インチRetina ディスプレイ (2014年中期)底ケースの交換

MacBook Pro 13インチRetina ディスプレイ(2014年中期)の底ケースの交換

作成者: Sam Goldheart



はじめに

底ケースを交換するにはこのガイドをご利用ください。

 ツール: P5 ペンタローブネジ用ドライバー (Retina MacBook Pro/Air用) (1)	 部品: - MacBook Pro 13" Retina (Late 2013/Mid 2014) Lower Case (1) - MacBook Pro Retina (2012 to 2015) Lower Case Screw Set (1)
--	---

手順 1 — 底ケース



- 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
 - 2.3 mm P5ペンタローブネジ–2本
 - 3.0 mm P5ペンタローブネジ–8本
- この修理では、[各ネジの装着位置をメモ書きして管理](#)してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。

手順 2



- 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
- ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。

手順 3



- ❗ 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
- 🔧 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。