



iPhone6のペンタローブネジの交換

iPhone6のペンタローブネジの交換方法

作成者: Walter Galan



はじめに

ペンタローブネジを取り外したり、交換する際にはこのガイドをご利用ください。



ツール:

- P2 ペンタローブドライバー (1)



部品:

- iPhone 6 6 Plus Bottom Screws (1)

手順 1 — ペンタローブネジ



⚠ 解体作業を始める前に、iPhone6のバッテリー残量を25%以下まで消費してください。充電された状態のリチウムイオンバッテリーに穴を開けてしまうと、引火や爆発を引き起こすことがあります。

- 解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ります。
- Lightningコネクターの両脇に付けられた2本の3.6mmのペンタローブ長ネジを取り外します。

作業終了後、本体を再組み立てする際にはこのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。