



# iPhone 6 のSIMカードの交換

iPhone 6 のSIMカードを交換します。

作成者: Walter Galan



## はじめに

SIMカードを取り外し、交換するにはこのガイドをご利用ください。

### ツール:

- SIMカード取り出しツール (1)

### 部品:

- iPhone 6 Nano SIM Card Tray (1)

## 手順 1 — SIMカード



- 本体側面のSIMカードトレイの小さな穴に、SIMカード取り出しツールかペーパークリップを挿入します。
  - 奥までぐっと押し込み、SIMトレイを開いて取り出します。
- i** この押し込む作業にはかなりの力を入れなければなりません。

## 手順 2



- iPhoneからSIMカードトレイのアセンブリを取り出します。
- ★** SIMカードを再挿入する際は、トレイに対して正しい方向に入れているか確認してください。

デバイスを元どおりにするには、これらのインストラクションを逆の順番に作業を進めてください。