



iPhone 6 Plus のペンタロープネジの交換

iPhone 6 Plus のペンタロープネジを交換します。

作成者: Walter Galan



はじめに

iPhone 6 Plus のペンタローブネジを交換したり、取り外すにはこのガイドをご利用ください。



ツール:

- P2 ペンタローブドライバー (1)



部品:

- iPhone 6 6 Plus Bottom Screws (1)

手順 1 — ペンタロープネジ



⚠ 作業を始める前に、バッテリーの残量を25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーにアクシデントで穴を開けてしまうと、引火や爆発の原因となります。

- iPhoneの電源を必ず切ってください。
- Lightningコネクタ両側の3.6 mm ペンタロープネジ2本を外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。