



iPhone 6 PlusのSIMカードの交換

iPhone 6 PlusのSIMカードを交換します。

作成者: Walter Galan



はじめに

iPhone 6 PlusのSIMカードを取り出したり、交換するにはこのガイドをご利用ください。

 ツール:

- SIMカード取り出しツール (1)

手順 1 — SIMカード



- SIMカード取り出しツールや紙クリップをSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
 - 押し込んで、トレイを取り出します。
- i** この作業にはかなりの力が必要です。

手順 2



- iPhoneからSIMカードトレイアセンブリを取り出します。
- ★** SIMカードを再挿入する際は、トレイが正しい位置より挿入されているか確認ください。

デバイスを元に戻すには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。