



MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 のハードドライブの交換

作成者: Walter Galan



はじめに

このガイドは内部必須条件

ツール:

- [プラススクリードライバー\(#00\)](#) (1)

手順 1 — ハードドライブ



- 上部ケースにハードドライブ用ブラケットを固定している2本のプラスネジを外します。
- ① これらのネジはハードドライブ用ブラケット上に固定されています。

手順 2



- 上部ケースから固定ブラケットを持ち上げます。

