



iPhone 4 后盖更换

iPhone 4 后盖更换

撰写者: Walter Galan



介绍

视频地址：

video|http://www.youtube.com/watch?v=_z1AjyEae...

取下后盖就能观察得到 iPhone 4 内部的组件。



工具：

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
If iPhone has external Pentalobe screws.
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
(if iPhone has external Phillips screws)



章节：

- [iPhone 4 Blank Rear Glass Panel \(GSM AT T\)](#) (1)
- [iPhone 4 GSM OEM Used Rear Glass Panel](#) (1)

步骤 1 — 后盖



⚠ 在开始之前，将您的iPhone电池放电低于25%。已充电的锂离子电池如遇意外穿刺，可能会起火和/或爆炸。

- 在开始拆卸前关闭iPhone的电源。
- 您的iPhone 4后盖可能有两个 # 000十字螺丝或苹果的5点“Pentalobe”螺丝（第二张图）。检查你有哪些螺丝，并确保你也有正确的螺丝刀，以拆下它们。
- 拆卸两个3.6毫米或000 pentalobe菲利普斯#螺丝旁边的基座连接器。
- ① 拆卸Pentalobe螺丝时，确保驱动器安装牢固，非常容易剥离。

步骤 2



- 把后盖向上推到边框的边缘。

 后盖大约移动 2 mm。

步骤 3



- 用手指将后盖取下。还有一种方法，用吸盘取下。

 **注意不要把后盖的塑料卡扣损坏。**

 如果你要安装新的后盖，需要将摄像头的塑料保护贴纸和较大黑色区域的贴纸撕下。

请倒序重组你的设备。