PlayStation 3 Slimのトップカバーの交換

PlayStation 3 Slimの内部にアクセスするために、トップカバーを取り外します。

作成者: Andrew Bookholt

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-28 12:53:05 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

このガイドを参照して、プラスチック製トップカバーを取り外しましょう。

ツール:

- メタル製スパッジャー (1)
- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- T8 Torx Security Bit Screwdriver (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-28 12:53:05 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — トップカバー

- PS3を裏返し、裏面を下にして置きます。
- 下部ケースから封印シールをゆっくりと剥がすと、隠れたネジカバーが表れます。

VOIDという文字が転写されないようにするためには、シールをゆっくりと温めて、きれいに剥がして交換します。

手順 2

- 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、下部ケース端周辺の7つのネジカバーをこじ開けます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3

- トップカバーを下部ケースに固定している37mmプラスネジを7本外します。

手順 4



- Blu-rayドライブの開口部下側の13.3mmT8セキュリティトルクスネジを4本外します(ネジが3本しかないモデルもあります)。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-28 12:53:05 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 5

- 後端からトップカバーを持ち上げ、PS3前方に向かって回転させます。
- PS3からトップカバーを持ち上げて外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-28 12:53:05 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚