PlayStation 3 SlimのACインレットの交換

壊れたACインレットを交換します。

作成者: Andrew Bookholt

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-09 05:40:16 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

このガイドを参照して、ACソケットと電源に接続されたケーブルを交換しましょう。

ツール:

- メタル製スパッジャー (1)
- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- T8 Torx Security Bit Screwdriver (1)

部品:

- Sony PlayStation 3 Slim AC Inlet (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-09 05:40:16 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — トップカバー

- PS3を裏返し、裏面を下にして置きます。
- 下部ケースから封印シールをゆっくりと剥がすと、隠れたネジカバーが表れます。

VOIDという文字が転写されないようにするためには、シールをゆっくりと温めて、きれいに剥がして交換します。

手順 2

- 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、下部ケース端周辺の7つのネジカバーをこじ開けます。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-09 05:40:16 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 3

- トップカバーを下部ケースに固定している37mmプラスネジを7本外します。

手順 4



- Blu-rayドライブの開口部下側の13.3mmT8セキュリティトルクスネジを4本外します(ネジが3本しかないモデルもあります)。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5

- 後端からトップカバーを持ち上げ、PS3前方に向かって回転させます。
- PS3からトップカバーを持ち上げて外します。

手順 6 — 電源

- ACインレットコネクタのロック機構をつまんで、まっすぐ持ち上げて電源から接続を外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 7

- DC-Outケーブルをまっすぐ引き上げ、コネクタを持ち上げて、電源のソケットから外します。

手順 8

- 電源を下部ケースに固定している7.6mmプラスネジを2本外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 9

- 電源をPS3前部から見える左端から上方に持ち上げます。

手順 10



- 2番目の画像で示されている2つの金属製のポストから外れるまで、電源の左端を持ち上げ続けます。
- ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、PS3から電源を取り外します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-09 05:40:16 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 11 — ACインレット

- ACインレットケーブルを垂直に持ち上げ、底部ケースからACインレットを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-09 05:40:16 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚