



PlayStation 3 Slimのコントロール基板の交換

電源ボタンとイジェクトボタンを交換します。

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

このガイドを参照して、コントロール基板を交換しましょう。コントロール基板を交換すると、ミラーパネル、電源ボタンおよびイジェクトボタンが新しくなります。



ツール:

- [メタル製スパッジャー](#) (1)
- [#1 プラスネジ用ドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)



部品:

- [Sony PlayStation 3 Slim Control Board](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Slim Control Board Cable](#) (1)

手順 1 — トップカバー



- PS3を裏返し、裏面を下にして置きます。
- 下部ケースから封印シールをゆっくりと剥がすと、隠れたネジカバーが表れます。
- ☑ VOIDという文字が転写されないようにするためには、シールをゆっくりと温めて、きれいに剥がして交換します。

手順 2



- 金属製スパジヤーの平面側先端を使い、下部ケース端周辺の7つのネジカバーをこじ開けます。

手順 3



- トップカバーを下部ケースに固定している37mmプラスネジを7本外します。

手順 4



- Blu-rayドライブの開口部下側の13.3mmT8セキュリティトルクスネジを4本外します(ネジが3本しかないモデルもあります)。

手順 5



- 後端からトップカバーを持ち上げ、PS3前方に向かって回転させます。
- PS3からトップカバーを持ち上げて外します。

手順 6 — コントロール基板



- スパッジャーの先端を使い、下部ケース内の筐体からコントロール基板を持ち上げて外します。
- コントロール基板のソケットからコントロール基板のリボンケーブルを引き離します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。