



Mac mini Late 2014のアンテナプレートの交換

Mac mini Late 2014 のアンテナプレートの取り外しと取り付け

作成者: Sam Goldheart



はじめに

このガイドはMac mini Late 2014 のメタル製アンテナプレートを交換する際に使用してください。



ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [TR6 トルクスセキュリティ用ドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)



部品:

- [Mac mini A1347 \(Late 2014\) Antenna Plate](#) (1)

手順 1 — 下面カバー



- 下面カバーは3つのネジ留めによって固定されています。
- ネジ留めの近く(ネジ留めの上ではない)を押し開けてください。

手順 2



- プラスチックの開口ツールで下面カバーをMac mini本体より押し上げてください。

手順 3



- 下面カバーを引き上げて取り外してください。

手順 4 — アンテナプレート



- アンテナプレートから以下のTR6ネジを取り外してください。
 - 3つの4.1mmネジ
 - 3つの1.9mmネジ

手順 5



! アンテナプレートを完全に本体から取り外さないでください。アンテナプレートはまだ、Mac miniとアンテナケーブルで繋がっています。

- 接続端子が自分の方に向くように置き、アンテナケーブルコネクタに触れるようにアンテナプレートを右側に裏返します。

手順 6



- アンテナケーブルから1つの 3.4mm T6ネジとワッシャーを取り外します。

i ネジを取り外すときにワッシャーをなくさないように気をつけてください。

手順 7



- ピンセットを使ってエアポートカード上にあるソケットからアンテナケーブルコネクタを上に取り外します。

手順 8



- 気をつけて電源系統とケースの間からアンテナケーブルを引き抜きます。

手順 9



- Mac miniからアンテナプレートを外します。

再組み立ての際にはガイドの手順の逆を行なってください。