



Desmontaje Caterpillar B15

Desmontaje del Caterpillar B15 puede ser necesaria en el caso de que un componente principal como la cámara, LCD, micrófono o auricular deben ser accedido.

Escrito por: Geoffrey Mosdell



INTRODUCCIÓN

Esta guía le demostrara el desmontaje completo de la Caterpillar B15.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [0.05 Inch Hex Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Desmontaje Caterpillar B15



- Coloque el lado de la pantalla hacia abajo y coloque el pulgar en el interruptor amarillo y negro. Deslice el interruptor hacia la derecha para desbloquear la cubierta posterior para removerla.

Paso 2



- Quite la cubierta posterior levantando suavemente hacia arriba de la parte inferior de la cubierta posterior. La parte posterior se romperá y la batería estará expuesta.

Paso 3



- Coloque el dedo índice en el borde superior de la batería y levántelo suavemente hacia arriba. La batería se deslizará limpiamente fuera del teléfono.

Paso 4



- Con la cubierta posterior removida, localice y quite el tornillo Phillips en la parte superior del centro, y los dos tornillos Torx arriba y a cada lado del tornillo Phillips. Se requiere un bit T-5 para quitar los tornillos Torx.
- Advertencia: proceder más allá de este punto anulara la garantía de este dispositivo.

Paso 5



- A continuación quite los dos tornillos Torx (en forma de estrella) debajo de la batería. Estos tornillos ayudan a asegurar la carcasa externa del teléfono alrededor de la placa base. Se requiere un bit T-5 para la remoción.

Paso 6



- Hay tres tornillos restantes en cada lado largo del teléfono. Se requiere una pequeña broca hexagonal para su eliminación.

Paso 7



- Queda un tornillo Phillips más. Se encuentra debajo de la cubierta de los auriculares.

Paso 8



- Con todos los tornillos retirados, la parte posterior y las piezas laterales deben salir de la parte delantera del teléfono, exponer la placa base y varios componentes como se muestra.

Paso 9



- Con todo los tornillos quitados, moverse alrededor de la placa base, con cuidado hacer palanca de la carcasa restante.

Paso 10



- Finalmente, desconecte el Chip visto en la parte superior derecha, y la placa debe retirarse del resto teléfono.

Paso 11



- Felicitaciones, has desmontado exitosamente la Caterpillar B15.