



# Nintendo DSi XLのリアベゼルの交換

リアベゼルを交換します。

作成者: Matthew Newsom



## はじめに

DSi XLのピカピカの新品のリアベゼルで、傍観しているゲーマーを羨ましがらせましょう。

### ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- Push Pin (1)
- スパッジャー (1)

### 部品:

- Nintendo DSi XL Outer Shell (1)

## 手順 1 — リアベゼル



- 画鋏を使って、フロントベゼル上のプラスチック製ネジカバーを4つ取り外します。

## 手順 2



- フロントベゼルをリアベゼルに固定しているプラスネジを4本外します。

## 手順 3



- 両手を使って、リアベゼルを慎重に上部に向けてスライドします。

**i** リアベゼルは約2mmしか動きません。

## 手順 4



- フロントベゼルとリアベゼルの間の隙間に、スパッジャーを差し込みます。
- スパッジャーを回転させてDSi XLから離しながら、2つのベゼルをこじ開けます。

## 手順 5



- 上述の手順と同じ方法で、フロントベゼルとリアベゼルの上端に沿ってこじ開けます。

## 手順 6



- フロントベゼルからリアベゼルを離します。
- ⚠ リアベゼルをまだ完全に取り外さないでください。リアベゼルは、背面カメラによってフロントベゼルに接続されています。

## 手順 7



- スパッジャーの平面側先端を使って、リアベゼルからリアカメラを持ち上げます。
- リアベゼルを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。