



Xbox 360 フェイスプレートの交換

このガイドは必須条件ガイドです。

作成者: Walter Galan



はじめに

このガイドは必須条件ガイドです。

ツール:

- スパッジャー (1)

手順 1 — フェイスプレート



- スパジャラーの平面側先端を、フェイスプレートと電源ボタン付近の外側ケースの間に差し込みます。
 - スパジャラーをフェイスプレートの端に沿ってスライドして、コンソール正面側に固定されているクリップを外します。
- ⓘ Xbox 360の開口ツールを使って作業をすることも可能ですが、プラスチックケースに傷を加えることがあります。
- ⓘ あるいは、フェイスプレートをXboxから手で慎重に引き抜いて外してください。

手順 2



- 同じ作業を繰り返して、フェイスプレートの左側も外します。

手順 3



- コンソールの正面側からフェイスプレートを外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。