



# PlayStation 3 スマートプレートの交換

PS3の上部にはめ込まれた光沢感あるプラスチック製のスマートプレートを交換します。

作成者: Walter Galan



# はじめに

PlayStation 3 スマートプレートの交換手順について説明します。

## ツール:

- スパッジャー (1)
- T10 トルクスドライバー (1)

## 手順 1 — スマートプレート



- PS3の側面にあるゴム製のねじカバー（黒色）をスパッジャー（※1）の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
- ① ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。

## 手順 2



- セキュリティトルクスねじ（T10 8.5mm）を外します。

## 手順 3



- スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。

## 手順 4



**⚠** トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット（ねじ受け）があります。よって紛失しないよう注意して下さい。

再組み立ての手順については、本手順を逆に実施して下さい。