
PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換

このガイドを参照して、BluetoothとWi-Fiの接続に必要不可欠な回路基板を交換しましょう。

作成者: Walter Galan



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-02-05 06:31:20 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

このガイドを参照して、BluetoothとWi-Fiの接続に必要不可欠な回路基板を交換しましょう。

ツール:

- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- T10 トルクスドライバー (1)

部品:

- Sony PlayStation 3 Wireless Card Data Cable (1)
- Sony PlayStation 3 Model A C E Wireless Board (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — スマートプレート





- PS3の側面にあるゴム製のねじカバー（黒色）を スパッジャー（※1）の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具

ⓘ ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。

手順 2



- セキュリティートルクスねじ（T10 8.5mm）を 外します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-02-05 06:31:20 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 3





- スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。


手順 4



⚠ トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット（ねじ受け）があります。よって紛失しないよう注意して下さい。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5 — トップカバー



- 7箇所のねじを取り外します。
  - プラスねじ（Phillips 52mm）x6
  - プラスねじ（Phillips 30mm）x1


手順 6



- トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
- 上部カバーを取り外します。
- 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。

© iFixit — CC BY-NC-SA


手順 7 — メモリカードリーダー



- シャーシにメモリカードは固定されているので2本のプラスねじ（9mm）を外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 8





- メモリカードリーダをPS3本体より持ち上げ、ケーブルにアクセスしやすい様にします。
- リボンケーブルソケットの固定フラップを外します。

⚠ ソケットを直接持ち上げるのではなく、固定フラップを外してください。

- リボンケーブルをソケットから外します。
- メモリカードリーダーをPS3から外します。


© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 9 — Wi-Fi/Bluetoothボード



必要であれば、Wi-Fi/Bluetoothボードからメモリーカードリーダーのリボンケーブルを剥がします。

手順 10



- スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fi/Bluetoothボード上のソケットからWi-Fiアンテナコネクタを持ち上げます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 11






- 爪先を使って、Wi-Fi/Bluetoothリボンケーブルのソケット上の固定フラップを引き抜きます。

⚠ 固定フラップをこじ開けてください。ソケット自体には触らないでください。

- Wi-Fi/Bluetoothリボンケーブルをソケットから引き抜きます。


手順 12



- Wi-Fi/Bluetoothボードをシャーシに固定している9mmプラスネジを4本外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 13



- ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、PS3からWi-Fi/Bluetoothボードを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

© iFixit — CC BY-NC-SA