PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換

PlayStation 3のBlu-rayディスク ドライブの交換手順について説明します。...

作成者: Walter Galan



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-02-06 06:21:18 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ。

はじめに

PlayStation 3のBlu-rayディスク ドライブの交換手順について説明します。

なお、Blu-rayディスクドライブ ボードは取り外さす、そのまま入れ替える手順になっています。

ツール:

- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- T10 トルクスドライバー (1)

部品:

- Sony PlayStation 3 Blu-ray Drive Power Cable (1)
- Sony PlayStation 3 Blu-ray Drive Data Cable (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-02-06 06:21:18 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — スマートプレート





- PS3の側面にあるゴム製のねじカバー（黒色）を スパッジャー（※1）の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具

ⓘ ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。

手順 2



- セキュリティートルクスねじ（T10 8.5mm）を 外します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-02-06 06:21:18 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 3





- スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。


手順 4



⚠ トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット（ねじ受け）があります。よって紛失しないよう注意して下さい。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5 — トップカバー



- 7箇所のねじを取り外します。
  - プラスねじ（Phillips 52mm）x6
  - プラスねじ（Phillips 30mm）x1


手順 6



- トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
- 上部カバーを取り外します。
- 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-02-06 06:21:18 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 7 — Blu-ray ディスク ドライブ




- Blu-ray 電源ケーブルをマザーボードから外します。

ⓘ コネクタをソケットから外すときは、真上に引き上げて下さい。


© iFixit — CC BY-NC-SA


手順 8




- Blu-rayドライブは電源ユニット側付近の端から持ち上げて、リボンケーブルにアクセスするためにフレームからBlu-rayドライブを回しながら外します。

手順 9







- 指の爪を使って、Blu-rayリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。

⚠ ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。

- リボンケーブルをソケットから取り外します。
- Blu-ray ドライブを PS3から取り外します。

Blu-ray ドライブを交換する場合は、電源ケーブルを交換用のBlu-ray ドライブに取り付けます。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-02-06 06:21:18 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

再組み立ての手順については、本手順を逆に実施して下さい。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-02-06 06:21:18 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€,