



PSP Goのトップカバーの交換

トップカバーを交換します。

作成者: Walter Galan



はじめに

このガイドを参照して、お持ちのPSP Goのトップカバーを交換しましょう。



ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- iFixit開口ツール (1)



部品:

- Sony PSP Go Top Cover (1)

手順 1 — バックカバー



- PSP Goの裏面に留められたプラスネジを4本外します。
- デバイス上部が見えるまでPSPを回転させます。
- 音量ボタンの隣の2本のプラスネジを外します。

手順 2



- プラスチックの開口ツールをバックカバーの周辺に差し込んでスライドして、四方全てに留められた接着剤を緩めます。
 - 右側のカバーをゆっくりと持ち上げてバックカバーを開口します。それからカバーを左側に開いてください。（本を開くイメージです。）
- ⚠ 底側のカバーからは開かないようにご注意ください。デバイス上部に付けられたプラスチック製ネジ穴にダメージを与えてしまいます。

手順 3 — トップカバー



- ハウジングからトップカバーを慎重に引き上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。