Lenovo Y50 Touch RAMの交換

コンピュータメモリは、一時的な保存と計算に使用されます。...

作成者: Andrew Tran



はじめに

コンピュータメモリは、一時的な保存と計算に使用されます。 ラップトップの速度は、RAMの容量によって部分的に決まります。 RAMを交換または追加して、ラップトップの速度をさらに向上させましょう。

ツール:


Tournevis cruciforme #1 (1)

部品:

DDR3L RAM (1)

Be sure to check your laptop's specifications to see if your replacement RAM is compatible with your laptop.

手順 1 — RAM






- #プラスドライバーを使って、ラップトップの背面に留められた6mmネジを12本外します。

ネジが潰れないようにしっかりと押し込んでから、ドライバーを回してください。

コンピューターの電源を切っているか必ず確認してください。


手順 2






- 慎重にバックカバーをラップトップから持ち上げます。


手順 3 — RAMの位置を特定します



- RAMはラップトップの内側の表示された場所にあります。

手順 4 — RAMのクリップを外します






- RAM両側のクランプを押し込んで、RAMを固定しているクリップを外します。

  ⓘ クリップが外れると、RAMが外側に向けて解放されます。

手順 5 — RAMを取り出します







- RAMをゆっくりと外します。

  ⚠ RAMを曲げたり、落としたりしないでください。デバイスが破損することがあります。

- このラップトップでは、RAMスティック2本まで交換できます。2本目のRAMの装着方法は、手順6-8を繰り返してください。

- RAMのピン配列にご注意ください。RAMを交換するときに、ピンがRAMポートのものと位置が揃っているか確認します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。