MacBook Air 13インチ Early 2015の AirPort/Bluetoothカードの交換

このガイドを参照して、AirPort/Bluetoothカードを交換して、お持ちのMacBoo...

作成者: Sam Goldheart



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-01-11 11:33:54 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

このガイドを参照して、AirPort/Bluetoothカードを交換して、お持ちのMacBook Air 13インチ Early 2015に無線接続を取り戻しましょう。

ツール:

- MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)
- スパッジャー (1)
- T5トルクスドライバー (1)

部品:

- MacBook Air (Mid 2013-2017) AirPort/Bluetooth Board (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-01-11 11:33:54 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — 下部ケース

作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。

- P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
  - 9mm ネジー 2本
  - 2.6mm ネジー 8本

手順 2

- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
- 下部ケースを取り外して脇に置きます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3 — バッテリーコネクタ



作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。

- バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。

コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 4 — AirPort/Bluetoothカード





- スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから、アンテナコネクター両側を跳ね上げて外します。

手順 5



- AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している 2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 6





- わずかにAirPort/Bluetoothカードの先端を持ち上げて隙間を開けて、ロジックボード上のソケットからカードを引き抜きます。

⚠ ロジックボード上のソケットにダメージを与えないようにするには、AirPort/Bluetoothカード先端を持ち上げすぎないことです。

- AirPort/BluetoothカードをAirから取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。

修理が上手くいきませんか？ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。

© iFixit — CC BY-NC-SA