
Super Nintendo コントローラーポートの交換

Super Nintendoの壊れたコントローラーポートを交換んするための修理ガイドです。

作成者: James Shirley



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-30 03:17:10 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

このガイドではゲームビットドライバーを使って上部ケースを取り外します。それからリセットボタンを取り出すために、コントローラーポートからシステムに繋がったリボンを露出します。この作業にはゲームビットが必要です。

ツール:


- Gamebit 4.5mm (1)

部品:

- SNES Controller Ports (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-30 03:17:10 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚


手順 1 — アウターケース




- ゲームビット4.5mmドライバーを使って、デバイスの底面に付いている6本のネジを外します。

手順 2









- デバイスを慎重に裏返します。
- 継ぎ目部分を確認します。ケースの上側を下部ケースより持ち上げて、外します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-30 03:17:10 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚


手順 3 — イジェクトボタン







- 筐体からイジェクトレバーの右側を持ち上げます。

手順 4








- イジェクトレバーの右側からメタルバーを引き抜きます。

⚠ レバー左側に付いているバネを紛失しないようにご注意ください。メタルバーを引き抜いた時に同時に抜け出る可能性があります。

ⓘ 再組み立ては、ばねがあるため作業が難しくなります(赤でマークした部分)。1人がスプリングを所定の位置に固定し(画像3参照)、もう一人がメタルバーを左筐体内にスライドさせてから、イジェクトレバーをメタルバーに挿入することをお勧めします。


© iFixit — CC BY-NC-SA


手順 5 — コントーラーポート



- 筐体からコントローラーポートを持ち上げます。この作業は簡単にできるはずです。リボンケーブルコネクションの位置をメモ書きしておきましょう。

手順 6





- ポートからリボンケーブルを慎重に取り出します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-30 03:17:10 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚