



2012年から2015年までに製造されたホンダ シビックのスマートキーの電池の交換

スマートキーは車のキーの施錠、開錠のための大切なものですが、トランクを開けるときにパニックモードになってしまいます。時間とともにキーの電池は機能しなくなります。

作成者: monica



はじめに

このガイドは2012年から2016年までに製造されたホンダ シビックのスマートキーの電池の交換方法です。



ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)
- スパッジャー (1)



部品:

- Panasonic CR1620 battery (1)

手順 1 — ホンダ車のスマートキーの電池



- 写真のようにホンダのロゴが上になるように横に置きます。
- フィリップスの#0ドライバーを使ってネジを取り外します。

手順 2



- スパッツァーの平らな面をスマートキーの横の穴に挿します。
- スマートキーのカバーを押し開け、取り外します。

手順 3



- 電池を取り外します。
- 新しいCR1616のボタン電池を+が上になるように入れます。

手順 4



- 2つのスマートキーのパーツのカバー側を下に向けて置きます。
- 施錠、開錠ボタンを押し、正しく機能することを確認してください。
- ネジをネジ穴に入れ、フィリップスの#0ドライバーでしっかり締めてください。

デバイスの組み立て時はこの手順の逆を行ってください。