



# iPod mini: Reemplazo de Bisel Inferior

Guía sobre cómo quitar el Bisel Inferior de tu iPod mini.

Escrito por: iRobot



## INTRODUCCIÓN

El Bisel Inferior es la parte de plástico blanca que da salida al conector de 40 pines a tu iPod mini. Esta guía te ayudará a quitarlo para hacer las reparaciones que necesites, o simplemente para cambiarlo por otro.



### HERRAMIENTAS:

- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)



### PARTES:

- [iPod Mini Bottom Bezel](#) (1)

## Paso 1 — Bisel inferior



- Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o [Jimmy](#) en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.

## Paso 2



- Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
- También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.

### Paso 3



- Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.