



Nintendo 3DS XL 2015のバッテリー交換

バッテリーを取り外すには、Nintendo 3DS...

作成者: Kobbe Farwick



はじめに

バッテリーを取り外すには、Nintendo 3DS XLの他のコンポーネントを取り外すことが必要不可欠です。このガイドを参照して作業をするときは、忘れずにデバイスの電源を切ってください。

🔧 ツール:

JIS Driver Set (1)
ピンセット (1)
ESD Safe
iFixit開ロツール (1)

⚙️ 部品:

Nintendo 3DS XL Battery (1)
Nintendo 3DS XL (2015) Rear Panel (1)

手順 1 — バッテリー



⚠️ 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか確認してください。電源が入ったまま作業を始めると、感電やデバイスの損傷を引き起こす可能性があります。

- 3DSを裏返します。ゲームカード、ヘッドホン、充電ケーブル、スタイラス、その他デバイスに接続しているものがあれば全て外します。

手順 2



- JIS #0ドライバーを使って、裏面の黒いネジ2本を緩めます。
- ① ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、完全に外れることはないはずです。

手順 3



- いったんネジが緩まったらバックカバーをこじ開けます。

手順 4



- バッテリーは3DSの左側にあります。取り外すには、上部中央にある小さな隙間を使い、先の尖っていないでツールで押し出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。