



Huawei Phone p7の電源フレックスの交換

作成者: Sophia



 ツール:

- ヒートガン (1)
- ハンドル付き吸盤 (1)
- iFixit 開口ピック6枚セット (1)
- ピンセット (1)

 部品:

- [Huawei Ascend P7 power fle](#) (1)

手順 1 — 電源フレックス



- バックカバーを取り外します。

手順 2



- ピンセットや薄くて鋭利なツールを使って、電源フレックスとブラケットの間の接着剤を切断します。そして、電源フレックスを持ち上げて外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。