



iPhone 初代のSIMカードの交換

作成者: iRobot



はじめに

初代iPhoneからSIMカードを取り出す方法です。

ツール:

- [iPhone SIMカード取り出しツール](#) (1)

部品:

- [iPhone Gen 1 SIM Card Tray](#) (1)
- [iPhone Gen 1 SIM Card](#) (1)

手順 1 — SIMカード



- SIMカードイジェクトツールまたはペーパークリップをヘッドホンジャックの横のホールに差し込みます。
- ペーパークリップを押し込み、SIMカードトレイを取り出します。

手順 2



- SIMカードトレイをつかみ、iPhoneから引き出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。