



供給チューブ

必須条件のみ。重力洗浄トイレから供給チューブを取り外します。

作成者: Ron Davis



はじめに

必須条件のみ。重力洗浄トイレから供給チューブを取り外します。

手順1 — トイレの給水停止方法



- トイレの下のストップバルブを時計回りに、これ以上回らない程度まで回します。
- ① バルブの外観はトイレによって異なりますが、作業はほとんどは同じです。

手順2 — 供給チューブ



- 滴り落ちる水を受け止めるために、供給チューブの下にバケツを置きます。
- タンクの底部のねじ付きシャンクが外れるまで、供給チューブのカップリングナットを時計回りに回します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。