



# iPhone 4 Verizonモデル 星型ペンタローブネジの交換

iPhone 4 Verizonモデルの星型ペンタローブネジを交換します。

作成者: Andrew Bookholt



## はじめに

Appleはデバイス底の2本のプラスネジを星型の”ペンタロブラー”ネジに取り替えました。

このガイドで、ペンタローブネジを古き良きスタンダードなプラスネジに交換する方法がわかります。



### ツール:

- [P2 ペンタローブドライバー](#) (1)



### 部品:

- [iPhone 4 4S Bottom Screws](#) (1)

## 手順 1 — ペンタローブネジ



- ① 作業を始める前に、正しいツールがお手元にあるか確認しましょう。
- iFixitのiPhone 4/4S 解放キットは次のものが含まれます。
  - 星型ペンタローブネジ用ドライバー1本
  - #000 プラスネジ用ドライバー1本
  - 3.6 mm”解放”プラスネジ2本
- あなたはハードウェアの束縛を打ち破り、ご自身のiPhoneを解放する準備ができていますか？

## 手順 2



- ペンタロープネジ用のドライバーを使って、ドックコネクタ付近の3.6 mmペンタロープネジを2本外します。

**!** 星型ペンタロープネジ用ドライバーは1回のみしか使用できません。なぜなら、1回の使用でネジ頭が潰れてしまうからです。

### 手順 3



- iPhone解放カードから2本の3.6 mmプラスネジを取り出します。
- ❗ プラスネジもペンタロープネジもとても小さいです。どれぐらい小さいかは2番目の画像をご覧ください。

### 手順 4



- 3.6 mm プラスネジ2本をネジ穴に差し込み、同封されている#000 プラスネジドライバーを使って留めてください。
- ★ やりました！これであなたのiPhoneはやっかいな”ペンタロープネジ”から解放されました。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。