



iPhone 6s Plus のペンタローブネジの交換

iPhone 6s Plus...

作成者: Evan Noronha



はじめに

iPhone 6s Plus のP2ペンタローブネジを交換したり取り外すにはこのガイドをご利用ください。

🔧 ツール:

P2 ペンタローブドライバー (1)

手順 1 — ペンタローブネジ



⚠️ iPhoneを解体する前にバッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたりリチウムイオンバッテリーにダメージを与えると引火や爆発の恐れがあります。

- 解体を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
- Lightningポートの両端に留められた3.4 mmペンタローブネジを2本外します。

デバイスを元に戻すにはこれらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。