# MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011バッテリーの接続の修理

バッテリーの接続を外します。内部の必須条件。

作成者: Andrew Bookholt

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-10-25 12:43:25 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

## はじめに

バッテリーの接続を外します。内部の必須条件。

### ツール:

- スパッジャー (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-10-25 12:43:25 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

## 手順 1 — バッテリーの接続





- スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。

ⓘ ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。

## 手順 2

- バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。



© iFixit — CC BY-NC-SA 

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-10-25 12:43:25 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€,