



PS3のGreen Light of Death(GLOD)の直し方

このガイドにはPS3が緑色のLEDが点灯したまま画面が映らないGLODの修理方法を載せています。

作成者: Tim Gelvin



はじめに

このガイドにはPS3が緑色のLEDが点灯したまま画面が映らないGLODの修理方法を載せています。

手順 1 — PS3のGreen Light of Death(GLOD)の直し方



- PS3の電源を入れて、緑色LEDが点灯しているときに、電源ボタンを5秒間押ししてPS3をスタンバイモード(赤色LEDが点灯している状態)にしてください。

手順 2



- PS3がスタンバイモードになったら、電源ボタンを2,3回聞こえるまで押して、離してください。

手順 3



- この作業をすることでビデオ設定が初期化され、HDMIまたはPS2、PS3用のAVケーブルを接続してPS3を起動すると、ビデオ設定の画面が表示され、テレビに映るようになります。