



Dyson DC58のビンの交換

このガイドは、Dyson DC58の壊れたり、ダメージを受けたりしたビンを交換する方法を説明しています。

作成者: Ian Sloan



はじめに

このガイドは、Dyson DC58のビンを開け、交換する方法を説明しています。

手順 1 — ビン



- 必ず掃除機のプラグを抜いておきます。

⚠ 掃除機のハンドル上の赤いトリガーを押さないでください。掃除機の電源が入ってしまいます。

手順 2



- 赤いトリガーと平行していて、クリアビン側にある赤いレバーの位置を確認します。

手順 3



- 赤いレバーを押し下げ、クリアビンを開けます。クリアビンにくずが入っていれば、ゴミ箱の上で作業する必要があるかもしれません。

手順 4



- 再び赤いレバーを押し下げながら、ダイソン掃除機の本体からクリアビンを引き離します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。