



ASUS X44H-BBR4のバッテリー交換

ASUS X44H-BBR4ノートパソコンのバッテリーを取り外し、交換します。

作成者: Kelly Merlo



はじめに

ノートパソコンの電源が入らない、または、充電されない場合、このガイドを参照して、バッテリーを交換しましょう。

手順 1 — バッテリー



- デバイスを裏返して置きます。

手順 2



- 右ロックボタンをロック解除ポジションにスライドさせます。
- ロックが解除されたら、赤い線が見えます。

手順 3



- 左ロックボタンをロック解除ポジションにスライドさせ、片手で押さえます。

手順 4



- 片手で押さえたまま、もう一方の手で中心からバッテリーを自分側から外側に向かって押します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。