



iPhone 6s のペンタロープネジの交換

iPhone6のペンタロープネジを取り外したり交換するにはこのガイドをご利用ください。

作成者: Evan Noronha



はじめに

iPhone6のペンタローブネジを取り外したり交換するにはこのガイドをご利用ください。

🔧 ツール:

P2 ペンタローブドライバー (1)

⚙️ 部品:

iPhone 6s 6s Plus 7 7 Plusのボトム用
ネジ (1)

手順 1 — ペンタローブネジ



⚠️ iPhoneを分解する前に、バッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたりリチウムイオンバッテリーは、もしアクシデントで穴が空くと引火したり爆発する恐れがあります。

① 分解する前に、iPhoneの電源をオフにします。

- iPhoneの下端、Lightningコネクタの両側にある2つの3.4 mm P2 ペンタローブネジを外します。

デバイスを再組み立てする際は、ここまでの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。