



Nintendo 3DSのバッテリー交換

3DSのバッテリーを外して交換する方法

作成者: David Hodson



はじめに

Nintendo 3DSのバッテリーを外して新しいバッテリーに交換します。

ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [プラススクレュードライバー\(#00\)](#) (1)

部品:

- [Nintendo CTR-003 Battery](#) (1)

手順 1 — バックカバー



- バックカバー上部の#00プラスネジ4本を外します。

ⓘ ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、バックカバーから抜けることはありません。

⚠ コメント欄は、ネジは手順4を通じて信じられないほど容易に舐めてしまうといった不運の声で溢れています。ネジを回すときは、かなり力を入れ、押しながらゆっくり回してください。

手順 2



① 片手でデバイスを掴み、裏返します。

- カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。

① バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。

- バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。

手順 3 — バッテリー



- バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
- プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
- バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。