



iMac Intel 21.5インチ EMC 2428アクセスドアの交換

iMac Intel 21.5インチ EMC 2428からアクセスドアを外します。

作成者: Walter Galan



はじめに

このガイドを使ってiMacの底側端につけられたアクセスドアを交換します。



ツール:

- プラスネジ#2ドライバー (1)

手順 1 — アクセスドア



- iMacのACコードを周辺機器と一緒に抜きます。
- 画像のように、iMacを柔らかく清潔な場所に裏返して置きます。
- ⚠ iMacのフロントに搭載されているガラスパネルに傷がつかないように、作業台上には汚れや異物などがいないか確認してください。iMacと作業台の間にタオルを敷くことをお勧めします。
- iMacの下側端とアクセスドアを固定している3本のプラスネジを緩めます。
- ⓘ 3本のネジはすべてアクセスドアに固定されています。
- アクセスドアを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。