

はじめに

バッテリーを交換するには、PH0 (小サイズのドライバー) が必要です。このガイドではバッテリーを取り出したり、任天堂のケースを取り出します。

ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)

部品:

- [Nintendo Wii U GamePad Replacement Battery](#) (1)

手順 1 — 外カバーのネジを外します。



- ゲームパッドを裏返して、#0 ドライバーを使って4.7 mmネジを2本外します。

手順 2 — バッテリーカバーを外します。



- バッテリーのプレートを持ち上げて外します。

手順 3 — バッテリーの接続を外します。



- 指先で、バッテリーコネクターのプラグを押して後ろ向きに引きます。
- バッテリーケースからバッテリーを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。