Nikon N2000 (F301) 裏蓋の交換


裏蓋は、交換フィルムにアクセスするためのドアとして機能します。...

作成者: Zachary Phillips

はじめに


裏蓋は、交換フィルムにアクセスするためのドアとして機能します。 亀裂が入ったり使用できなくなったりした場合は、デバイスから簡単に取り外して交換できます。

手順 1 — 裏蓋



- このガイドでは、カメラが反対側を向いているかのように「左」と「右」を指します。
- カメラ左上のフィルム巻き戻しレバーを引き上げてバックドアを解除します。
- ドアが解除されたら、完全に開きます。

手順 2



- ドアヒンジの内側にある銀色のタブを見つけます。 これを下にスライドさせてヒンジを解放し、カメラから取り外します。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。