



Nikon N2000 (F301) バッテリーの腐食を掃除する方法

腐食は通常、バッテリー収納部で発生します。...

作成者: Zachary Phillips



はじめに

腐食は通常、バッテリー収納部で発生します。これは金属コンポーネントに水色のコーティングとして現れ、カメラに電力が流れるのを防ぎます。

ツール:

[CLR or Vinegar](#) (1)

[Cotton Swab](#) (1)

[Coin](#) (1)

手順 1 — Nikon N2000 (F301) バッテリーの腐食を掃除する方法



- このガイドでは、カメラの正面 (Nikon と書かれた部分) が手前を向いているかのように「左」と「右」を指します。
- コインを使って、底部ケースにある 1 本の大きなネジをひねって開きます。(画像はありません。)

手順 2



- タブを引き上げて電池を取り外します。

① 注: バッテリーがホルダーから落ちる可能性があります。

手順 3



- カメラは次のように見えるはずです。
- CLR または酢に浸した綿棒でマークされた領域を清掃します。

手順 4



- この写真に見られるように、腐食は青みがかった蓄積として現れます。目に見えて減少するまで綿棒でこすります。

手順 5



- 全部きれいになりました！

指示の逆に従って電池を再挿入します。それでも電力が供給されない場合は、[バッテリー コンパートメント交換ガイド](#)に進んでください。注: 交換部品を見つけるのは難しい場合があります。