



ミノルタX-370バッテリー交換

バッテリーの交換は非常に簡単で、予備のコインと交換用バッテリーがあれば作業は可能です。

作成者: Nick



はじめに

バッテリーの交換は非常に簡単で、予備のコインと交換用バッテリーがあれば作業は可能です。

🔧 ツール:

Coin (1)

⚙️ 部品:

Button Battery (2)

1.5V Silver-Oxide

SR-44: Eveready S-76, EPX-76, or equivalent

Button Battery (2)

1.5V Alkaline-Manganese

LR44: Eveready A-76 or equivalent

Button Battery (1)

3V lithium

CR-1/3N

手順 1 — バッテリー



- カメラの底が手前を向くように位置を回転させます。
- 予備のコインを取り、バッテリーカバーのネジを外します。

手順 2



- バッテリーを取り外し、正しい位置にあることを確認します。

デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。